



Mode d'emploi Cuiseur élec. 1 plaque diam. 22,5cm (CUISELEC1)

1. Sécurité & installation

- **Branchements :** Toujours sur une prise avec terre et interrupteur différentiel en bon état. Ne jamais utiliser en cas de câble ou prise endommagés .
- **Environnement :** Placez l'appareil sur une surface stable, plane et résistante à la chaleur. Laissez un dégagement libre de minimum **10 à 20 cm** autour, et ne placez aucun objet inflammable proche () .
- **Manipulation :** Ne pas toucher la plaque lorsqu'elle est en marche ou encore chaude. Débranchez toujours avant toute manipulation .
- **Surveillance :** Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation .

2. Avant la première utilisation

- Pour aider à la protection de la surface, allumez la plaque à puissance maximale **pendant 3 à 5 minutes sans récipient dessus** (conditionnement initial) .
- Utilisez uniquement des ustensiles à fond plat, solide et stable, de préférence en métal ou verre adapté .

3. Utilisation quotidienne

- **Réglage :** Tournez le thermostat du mode **OFF** à la puissance souhaitée (souvent symbolisée de bas en haut, ou de 1 à 6).
- **Fonctionnement :** La plaque chauffera immédiatement. Ajustez le réglage en fonction du type de cuisson souhaité (ex. mijotage, cuisson rapide) .
- Lorsque la température est atteinte, le témoin LED s'allume