

Four au gaz mixte à vapeur directe 10 GN1/1 **(réf. FOURMIX10)**

Procédure à suivre en cas d'apparition du code erreur Fbc (Err sur l'écran 6 et Fbc sur l'écran 8) :

- 1- Eteindre le four via l'interrupteur général (touche 15 START/STOP)
- 2- Débrancher le four
- 3- Insérer la prise du four dans l'allonge fournie avec le four et rebrancher l'allonge dans la prise de courant



- 4- Redémarrer le four suivant la procédure classique (voir ci-contre)

ATTENTION cette allonge ne peut être utilisée qu'en cas de code erreur. Ne pas utiliser cette allonge pour augmenter la longueur du câble électrique.