

Four au gaz mixte à vapeur directe 10 GN1/1

(réf. FOURMIX10)

Tableau de commande :



Légende :

- 1- INACTIF → NE PAS TOUCHER
- 2- Mode Air Pulsé
- 3- Mode Vapeur
- 4- Mode Mixte Vapeur/Air Pulsé
- 5- INACTIF→ NE PAS TOUCHER
- 6- Affichage de la température
- 7- Sélection de la température
- 8- Affichage du temps de cuisson
- 9- INACTIF→ NE PAS TOUCHER
- 10- INACTIF→ NE PAS TOUCHER
- 11- Evacuation des vapeurs de l'enceinte de cuisson
- 12- Sélection du temps de cuisson
- 13- Eclairage de l'enceinte de cuisson
- 14- Touche vitesse réduite
- 15- Interrupteur général – touche START/STOP
- 16- Interrupteur utilisation AVEC ou SANS EAU

Mode d'emploi :

- 1- Brancher la prise électrique et raccorder le détendeur du four à la bouteille de gaz propane.
- 2- Savoir si vous allez utiliser le four AVEC ou SANS EAU :
 - a. Utilisation **SANS EAU** (mode Air Pulsé) : positionnez l'interrupteur 16 sur **0**
 - b. Utilisation **AVEC EAU** (mode Vapeur ou mode Mixte) : positionnez l'interrupteur 16 sur **1** et raccordez le four à un robinet via un tuyau d'arrosage (raccord GARDENA prévu à l'arrière du four)
- 3- Allumer le four en poussant 2 secondes sur l'interrupteur général (touche 15)
- 4- Choisir le mode de cuisson :
 - a. Mode AIR PULSE (touche 2) : vérifiez que l'interrupteur 16 soit bien en position 0
 - b. Mode VAPEUR (touche 3) : vérifiez que l'interrupteur 16 soit bien en position 1 et que votre four est raccordé à l'eau
 - c. Mode MIXTE VAPEUR/AIR PULSE (touche 4) : vérifiez que l'interrupteur 16 soit bien en position 1 et que votre four est raccordé à l'eau
- 5- Sélectionnez la température de cuisson à l'aide de la touche 7 → la température s'affiche sur l'écran 6
- 6- Sélectionnez le temps de cuisson à l'aide de la touche 12 → le temps (en minutes) s'affiche sur l'écran 8. Si vous souhaitez un temps infini, tournez le bouton 12 vers la gauche → les lettres INF vont s'afficher sur l'écran 8
- 7- Une fois le mode de cuisson, la température de cuisson et le temps de cuisson sélectionnés, appuyez sur la touche START (touche 15) pour mettre le four en route
- 8- Pour éteindre le four, appuyez 2 secondes sur l'interrupteur général (touche 15)