

NOTICE D'UTILISATION :

**FOUR AU GAZ A CONVECTION + HUMIDIFICATION
10 NIVEAUX GN1/1 (réf. FOURGAZ10)**

ATTENTION bien suivre les étapes de mise en marche du four :

- 1- Brancher le four dans la prise.
- 2- Brancher la bouteille de gaz Propane
- 3- Choisir :
 - votre mode cuisson (bouton du haut)
 - votre température (bouton du milieu)
 - votre temps de cuisson sur la minuterie (bouton du bas)



- 4- Une fois l'étape 3 réalisée le four se met automatiquement en route.
Si ce n'était pas le cas appuyez sur le RESET-APPEL DE GAZ (bouton rouge).
Vous pouvez répéter cette opération 3 fois.
Si le four ne se met pas en marche après 3 reset, inverser la position de l'interrupteur noir situé sous le reset.
Une fois l'interrupteur inversé, appuyez une dernière fois sur le RESET-APPEL DE GAZ

