



Mode d'emploi Chauffage lounge | gaz H=143cm (CHAUFFE LOUNGE)

1. Sécurité & Installation

- **Utilisation extérieure uniquement** ; place l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
- Respecte un **dégagement minimal** de 100 cm à l'arrière et sur les côtés, et environ **2 m vers l'avant**.
- **Bouteille de gaz et équipements compatibles uniquement** (propane ou butane selon recommandation)
- **Ne jamais obstruer les orifices de ventilation** de la bouteille ou du logement gaz.

2. Allumage & Fonctionnement

- Ouvrez totalement la vanne de la bouteille.
- Tournez le bouton de commande à la position **PILOT**, puis appuyez pour déclencher l'allumage (étincelle ou piezo). Maintenez-le enfoncé environ 30 secondes voir 1 minute une fois la flamme allumée.
- Relâchez et tournez en position **LOW** (faible chaleur) ou **HI** (chauffage maximal) selon ton besoin.

3. Arrêt & Sécurisation

- Ramenez le bouton de commande sur **PILOT**, puis en position **OFF**.
- Fermez la vanne de la bouteille de gaz.
- Une fois l'appareil froid, **déconnectez le tuyau et détendeur** si tu comptes le stocker.